


PRESTO



GEOSYSTEMS®

GLOBAL LEADER • GLOBAL PARTNER

Guía de instalación simplificada



GEOWEB®


Sistema de soporte de carga

Para obtener pautas de instalación detalladas,
consulte www.prestogeo.com/installation.




GEOWEB®

Sistema de soporte de carga




Soporte de carga

1. Prepare el subsuelo. Retire los escombros y las rocas.




2. Compacte el subsuelo.




3. Instale los materiales geotextiles (si fuera necesario).



4. Expanda de manera parcial las secciones de Geoweb.



6. Conecte las secciones de Geoweb con llaves ATRA. Conecte lado con lado (A) y extremo con extremo (B).




Guía de instalación simplificada

Conexión de anclajes ATRA®

NOTA IMPORTANTE: La guía de instalación simplificada que proporciona Presto Geosystems debe usarse solo a modo de referencia. El contratista debe seguir las especificaciones y los planos del contrato, y consultar las pautas de instalación detalladas (ver www.prestogeo.com/installation) para obtener más información.


7. Mantenga las secciones abiertas. Utilice las opciones A, B, C, o D.




8. Rellene las celdas Geoweb.



9. Esparza el relleno.




10. Compacte el relleno.



Lista de materiales

Anclaje
ATRA®



Llave ATRA®



Garantía limitada

Presto Geosystems garantiza que cada sección de Geoweb® que envía no presenta defectos de material ni de mano de obra al momento de su fabricación. La responsabilidad exclusiva de Presto según esta garantía o de otro modo será suministrarle al cliente de Presto, de manera gratuita y al punto F.O.B. original, el reemplazo de cualquier sección que resulte ser defectuosa bajo condiciones de uso y servicio normales durante el período de 10 años que comienza en la fecha en que Presto realiza el envío. Presto se reserva el derecho a inspeccionar cualquier sección presuntamente defectuosa para verificar el defecto y determinar su causa.

Esta garantía no cubre defectos que puedan atribuirse a causas o incidentes que escapen al control de Presto y que no estén relacionados con el proceso de fabricación, incluidos, ente otros, abuso, mal uso, maltrato, negligencia, almacenamiento inadecuado, instalación inadecuada, alteración inadecuada o aplicación inadecuada.

PRESTO NO OFRECE NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUIDA, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®. EN NINGÚN CASO, PRESTO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O RESULTANTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN, INCLUIDA NEGLIGENCIA, EN RELACIÓN CON EL SISTEMA GEOWEB®.

Geosystems®, Geoweb® y ATRA® son marcas comerciales registradas de Reynolds Presto Products Inc.



GEOSYSTEMS

PRESTO GEOSYSTEMS®

670 N PERKINS STREET, APPLETON, WISCONSIN, USA 54914
Ph: 920-738-1328 or 800-548-3424 ■ Fax: 920-738-1222
E-mail: INFO@PRESTOGEO.COM WWW.PRESTOGEO.COM/
GWLS000 1-SEPT-2013